

All New CX-3 1.5L Skyactiv-D Automatic Transmission															
At km.	ตรวจเช็คที่ระยะ (กม.)	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000	100,000				
Months	เดือน	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60				
Transmission	ประเภทเกียร์ A/T														
หมายเลขอะไหล่ (Parts No.)	รายการ (Parts Name)	จำนวนที่ใช้ (ตามจริง) Qty base on Actual	จำนวนที่ใช้ (ตามขนาดบรรจุภัณฑ์) Qty base on Package	ราคาขายปลีกต่อหน่วย (Price/Unit)	ราคา (บาท) - ยังไม่รวม VAT										
50411013742M	Engine oil น้ำมันเครื่องดีเซล Fully Synthetic (Mazda SKYACTIV-D 0W-30) (4.1L)	4.1	1	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271
50411013500M	Engine oil น้ำมันเครื่องดีเซล Fully Synthetic (Mazda SKYACTIV-D 0W-30) (1L)	1	1	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
995641400TT	Gasket drain plug แหวนรองน็อตอ่างน้ำมันเครื่อง	1	1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
SH0114302A	Engine oil filter ไล้กรองน้ำมันเครื่อง	1	1	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
P501133A0	Air filter ไล้กรองอากาศ <sup>10</sup>	1	1	450						450					
DB9L61J6X	Cabin air filter ไล้กรองเครื่องปรับอากาศ	1	1	300		300		300		300		300		300	
S51C13ZA5	Fuel filter ไล้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	1	1	650				650						650	
WSSD4033TM	Brake fluid <sup>9</sup> น้ำมันเบรก DOT 4	0.66	2	110				220						220	
NAC915004MM	Engine coolant น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ขนาด 4 ลิตร <sup>14</sup>	4	1	458	เปลี่ยนครั้งแรกที่ 200,000 กม. หรือ ทุก 10 ปี; หลังจากนั้นเปลี่ยนทุกๆ 100,000 กม. หรือ ทุก 5 ปี.										
NAC915001MM	Engine coolant น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ขนาด 1 ลิตร <sup>14</sup>	2.8	3	120											
50511013500M	Automatic transmission oil น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ขนาด 1 ลิตร	7.8	8	270	Life Time Maintenance										
Total Parts & Fluid expense รวมค่าอะไหล่และของเหลว					1,816	2,116	1,816	2,986	1,816	2,566	1,816	2,986	1,816	2,116	
ลำดับที่	รายการงานบริการ	รอบการบำรุงรักษา													
1	Drive belts สายพาน <sup>2</sup>	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Engine oil & oil filter ไล้กรองน้ำมันเครื่อง <sup>3,4</sup>	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Cooling system ระบบหล่อเย็น				I				I				I		
4	Engine coolant น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ <sup>5</sup>	Replace at first 200,000 km (125,000 miles) or 10 years; after that, every 100,000km(62,500 miles) or 5 years.													
5	Air Filter ไล้กรองอากาศ <sup>6</sup>			C		C			R			C			C
6	Fuel lines and hoses ท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิงและท่อยาง			I		I			I			I			I
7	Battery eletrolyte level and specific gravity ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่และความถ่วงจำเพาะ <sup>7</sup>			I		I			I			I			I
8	Brake lines, hoses and connections สายเบรก ท่ออ่อนเบรกและข้อต่อเบรก			I		I			I			I			I
9	Brake fluid น้ำมันเบรก <sup>8</sup>	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	R	I	I	I
10	Parking brake เบรกมือ	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Power brake unit (Brake booster) and hoses หม้อลมเบรกและท่อทาง			I		I			I			I			I
12	Disc brakes ดิสก์เบรก	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	Drum brakes ตรีมเบรก			I		I			I			I			I
14	Steering operation and linkages การทำงานและข้อต่อต่างๆ ของระบบพวงมาลัย			I		I			I			I			I
15	Front & rear suspension, ball joints and wheel bearing axial play ระบบกันสะเทือนด้านหน้า/หลัง และข้อต่อลูกหมาก			I		I			I			I			I
16	Driveshaft dust boots ยางกันฝุ่นของเพลาขับ					I						I			
17	Exhaust system and heat shields ระบบไอเสียและแผงป้องกันความร้อน	Inspect every 80,000 km (50,000 miles).													
18	Bolts and nuts on chassis and body โบลท์และน็อตบนแชสซีและตัวถังรถ			T		T			T			T			T
19	Body condition (for rust, corrosion and perforation) สภาพตัวถังรถ (สนิม การกัดกร่อน และการเจาะทะลุ)	Inspect annually.													
20	Cabin air filter ไล้กรองเครื่องปรับอากาศ			R		R			R			R			R
21	Tyres (including spare tyre) (with inflation pressure adjustment) ยาง (รวมยางอะไหล่) พร้อมปรับแรงดันลมยาง	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
22	Tyre rotation การสลับยาง	Rotate every 10,000 km (6,250 miles).													
23	Fuel filter ไล้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง			D		R			D			R			D
24	Fuel injection system ระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง <sup>11</sup>			I								I			
Total Labour (hrs.) รวมระยะเวลางานบริการ (ช.ม.)		0.8	1.6	0.8	2.5	0.8	1.4	0.8	2.7	0.8	1.5				
QS- Dealer	Total Labour expense (Bh500 / hr.) ค่าแรง (500 บาท / ช.ม.) <sup>9</sup>			500	Free	Free	Free	1250	400	700	400	1350	400	750	
	Total Labour & Parts รวมค่าแรงและค่าอะไหล่	1,816	2,116	1,816	4,236	2,216	3,266	2,216	4,336	2,216	2,866				

Remarks หมายเหตุ 1:

- \* 1. ตรวจสอบการทำงานของระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงและปริมาณการฉีดจ่ายเชื้อเพลิงให้ถูกต้อง
  - \* 2. ให้ตรวจสอบและปรับตั้งสายพานของเครื่องปรับอากาศด้วย ในกรณีที่ติดตั้งไว้
- ในกรณีที่รถของท่านทำงานภายใต้สภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางด้านล่างนี้ ควรตรวจสอบสายพานของเครื่องปรับอากาศให้บ่อยขึ้นกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในตาราง
- ขับเคลื่อนสภาพที่มีฝุ่นเยอะ
  - ระยะเวลาการทำงานของรอบเดินเบาเพิ่มขึ้น หรือการทำงานด้วยความเร็วต่ำ
  - ขับเคลื่อนที่มีอุณหภูมิเป็นระยะเวลานานหรือ ขับเป็นระยะทางสั้น ๆ เป็นประจำ
  - ขับเคลื่อนภายใต้สภาพอากาศร้อนมากๆ
  - ขับเคลื่อนหรือใช้งานในแถบที่เป็นภูเขาเป็นประจำ
- \* 3. ในกรณีที่รถของท่านทำงานภายใต้สภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางด้านล่างนี้ ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไล้กรองน้ำมันเครื่องเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในตาราง
- ใช้รถเพื่อวัตถุประสงค์ เป็น รถตำรวจ รถแท็กซี่ หรือ รถโรงเรียน
  - ขับเคลื่อนสภาพที่มีฝุ่นเยอะ
  - ระยะเวลาการทำงานของรอบเดินเบาเพิ่มขึ้น หรือการทำงานด้วยความเร็วต่ำ
  - ขับเคลื่อนที่มีอุณหภูมิเป็นระยะเวลานานหรือ ขับเป็นระยะทางสั้น ๆ เป็นประจำ
  - ขับเคลื่อนภายใต้สภาพอากาศร้อนมากๆ
  - ขับเคลื่อนหรือใช้งานในแถบที่เป็นภูเขาเป็นประจำ
- \* 4. สำหรับ เครื่องยนต์ SKYACTIV-D 1.5 จะต้องทำการตั้งค่าข้อมูลของน้ำมันเครื่องใหม่ทุกครั้งหลังการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
  - \* 5. ใช้น้ำมันหม้อน้ำชนิด FL22 ในกรณีที่สัญลักษณ์ "FL22" บนฝาปิดหม้อน้ำ หรือบริเวณโดยรอบ ใช้น้ำมันหม้อน้ำชนิด FL22 เมื่อต้องการเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น
  - \* 6. หากรถยนต์ของท่านทำงานในสภาพการทำงานที่มีฝุ่นหรือทรายมากให้ทำความสะอาดและหากจำเป็นควรเปลี่ยนไล้กรองอากาศบ่อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในตาราง
  - \* 7. หากรถยนต์ของท่านทำงานในสภาพการทำงานที่มีอุณหภูมิเย็นจัดหรือร้อนจัด ควรตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่และความถ่วงจำเพาะทุก ๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน
  - \* 8. ในกรณีที่ท่านเหยียบเบรกบ่อย (เช่น เมื่อขับรถในทางวิบาก หรือ ขับขึ้น/ลง เป็นระยะเวลานานต่อเนื่องกัน) หรือในกรณีที่ท่านใช้รถในสภาพอากาศที่มีความชื้นมากให้เปลี่ยนน้ำมันเบรกปีละครั้ง
  - \* 9. อัตราค่าแรงที่นำมาคำนวณข้างล่างนี้อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

ความหมายสัญลักษณ์

- I : Inspect ตรวจสอบ, ตรวจสอบและทำความสะอาด ซ่อม ปรับแต่งหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น
- R : Replace เปลี่ยน
- C : Clean ทำความสะอาด(โดยใช้ลมเป่า)
- T : Tighten ขึ้นให้แน่น
- D : Drain ถ่ายน้ำที่ไล้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

Remarks หมายเหตุ 2:

- Engine oil & lubricant in volume litre ปริมาณน้ำมันเครื่องและของเหลวมีหน่วยเป็นลิตร
- Co., reserves the right for parts and lubricant price change. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาอะไหล่และของเหลว โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นเป็นราคา ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 / ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) / ค่าแรงเป็นราคาประเมิน ชำ้จจึงจากศูนย์บริการฯ ที่ผ่านการรับรองโครงการควอลิตี้ เซอร์วิส