

Mazda CX-3 2.0L Skyactiv-G Automatic Transmission															
At km.	ตรวจเช็คที่ระยะ (กม.)	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000	100,000				
Months	เดือน	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60				
Transmission	ประเภทเกียร์ A/T														
หมายเลขอะไหล่ (Parts No.)	รายการ (Parts Name)	จำนวนที่ใช้ (ตามจริง) Qty base on Actual	จำนวนที่ใช้ (ตามขนาดบรรจุภัณฑ์) Qty base on Package	ราคาขายปลีกต่อ หน่วย (Price/Unit)	ราคา (บาท) - ยังไม่รวม VAT										
50410314742M	Engine oil น้ำมันเครื่องเบนซิน Fully Synthetic (Mazda SKYACTIV-G SM 5W-30) (4.2L)	4.2	1	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086
995641400TT	Gasket drain plug แหวนรองน็อตขังน้ำมันเครื่อง	1	1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
B6Y114302 TT	Engine oil filter ใสกรองน้ำมันเครื่อง	1	1	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
PEHH133A0	Air filter ใสกรองอากาศ ¹⁶	1	1	660					660						
DB9L61J6X	Cabin air filter ใสกรองเครื่องปรับอากาศ	1	1	300		300		300			300		300		300
P31N13ZE0	Fuel filter ใสกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	1	1	1,360					1,360						
D35042166	Gasket ปะเก็นฝาปิดน้ำมันเชื้อเพลิง	1	1	230					230						
WSSD4033TM	Brake fluid ¹⁸ น้ำมันเบรก DOT 4	0.66	2	110			220						220		
PEHW18110	Spark Plug หัวเทียน	4	4	610	ทำการเปลี่ยนหัวเทียนทุก 120,000 กม.										
NAC915004MM	Engine coolant น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ขนาด 4 ลิตร ¹⁴	4	1	458	เปลี่ยนครั้งแรกที่ 200,000 กม. หรือ ทุก 10 ปี; หลังจากนั้นเปลี่ยนถ่ายทุก 100,000 กม. หรือ ทุก 5 ปี.										
NAC915001MM	Engine coolant น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ขนาด 1 ลิตร ¹⁴	1.9	2	120											
50511013500M	Automatic transmission oil น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ขนาด 1 ลิตร	7.8	8	270	Life Time Maintenance										
Total Parts & Fluid expense รวมค่าอะไหล่และของเหลว					1,321	1,621	1,321	1,841	1,321	3,871	1,321	1,841	1,321	1,621	
ลำดับที่	รายการงานบริการ	รวมการบำรุงรักษา													
1	Drive belts สายพาน ¹¹				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Engine oil & oil filter ใสกรองน้ำมันเครื่อง ^{12,13}				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Cooling system ระบบหล่อเย็น					I			I			I			I
4	Engine coolant น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ¹⁴				เปลี่ยนครั้งแรกที่ 200,000 กม. หรือ ทุก 10 ปี; หลังจากนั้นเปลี่ยนถ่ายทุก 100,000 กม. หรือ ทุก 5 ปี.										
5	Air Filter ใสกรองอากาศ ¹⁵					C			C			R			C
6	Fuel lines and hoses ท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิงและท่อยาง					I			I			I			I
7	Battery eletrolyte level and specific gravity ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่และความถ่วงจำเพาะ ¹⁶					I			I			I			I
8	Brake lines, hoses and connections สายเบรก ท่ออ่อนเบรกและข้อต่อเบรก					I			I			I			I
9	Brake fluid น้ำมันเบรก ¹⁷				I	I	I	R	I	I	I	I	R	I	I
10	Parking brake เบรกมือ				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Power brake unit (Brake booster) and hoses หม้อลมเบรกและท่อทาง					I			I			I			I
12	Disc brakes ดิสก์เบรก				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	Drum brakes คัมเบรก					I			I			I			I
14	Steering operation and linkages การทำงานและข้อต่อต่างๆ ของระบบพวงมาลัย					I			I			I			I
15	Front & rear suspension, ball joints and wheel bearing axial play ระบบกันสะเทือนด้านหน้า/หลัง และข้อต่อลูกหมาก					I			I			I			I
16	Driveshaft dust boots ยางกันฝุ่นของเพลาขับ								I						I
17	Exhaust system and heat shields ระบบไอเสียและแผงป้องกันความร้อน				ตรวจสอบทุก 80,000 กม.										
18	Bolts and nuts on chassis and body โบลท์และน็อตบนแชสซีและตัวถังรถ					T			T			T			T
19	Body condition (for rust, corrosion and perforation) สภาพตัวถังรถ (สนิม การกัดกร่อน และการเจาะทะลุ)				ตรวจสอบปีละครั้ง										
20	Cabin air filter ใสกรองเครื่องปรับอากาศ					R			R			R			R
21	Tyres (including spare tyre) (with inflation pressure adjustment) ยาง (รวมยางอะไหล่) พร้อมปรับแรงดันลมยาง				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
22	Tyre rotation การสลับยาง				สลับยางทุก 10,000 กม.										
23	Spark Plug หัวเทียน				ทำการเปลี่ยนหัวเทียนทุก 120,000 กม.										
Total Labour (hrs.) รวมระยะเวลางานบริการ (ชม.)					0.8	1.4	0.8	2.1	0.8	2.0	0.8	2.1	0.8	1.5	
QS- Dealer	Total Labour expense (500 / hr.) ค่าแรง (500 บาท / ชม.) ¹⁸			500	Free	Free	Free	1050	400	1000	400	1050	400	750	
	Total Labour & Parts รวมค่าแรงและค่าอะไหล่				1,321	1,621	1,321	2,891	1,721	4,871	1,721	2,891	1,721	2,371	

Remarks หมายเหตุ 1:

- * 1. ให้ตรวจสอบและปรับตั้งสายพานของเครื่องปรับอากาศด้วย ในกรณีที่ติดตั้งไว้
- ในกรณีที่รถของท่านทำงานภายใต้สภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางด้านล่างนี้ ควรตรวจสอบสายพานของเครื่องปรับอากาศให้บ่อยขึ้นกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในตาราง
- a) ขับขี่ในสภาพที่มีฝุ่นเยอะ
- b) ระยะเวลาการทำงานของรอบเดินเบาเพิ่มขึ้น หรือการทำงานด้วยความเร็วต่ำ
- c) ขับขี่ในอุณหภูมิต่ำเป็นเวลานานหรือ ขับขี่เป็นระยะทางสั้น ๆ เป็นประจำ
- d) ขับขี่ภายใต้สภาพอากาศร้อนมาก ๆ
- e) ขับขี่หรือใช้งานในแถบที่เป็นภูเขาเป็นประจำ
- * 2. ในกรณีที่รถของท่านทำงานภายใต้สภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางด้านล่างนี้ ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและใสกรองน้ำมันเครื่องเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในตาราง
- a) ใช้รถเพื่อวัตถุประสงค์ เป็น รถตำรวจ รถแท็กซี่ หรือ รถโรงเรียน
- b) ขับขี่ในสภาพที่มีฝุ่นเยอะ
- c) ระยะเวลาการทำงานของรอบเดินเบาเพิ่มขึ้น หรือการทำงานด้วยความเร็วต่ำ
- d) ขับขี่ในอุณหภูมิต่ำเป็นเวลานานหรือ ขับขี่เป็นระยะทางสั้น ๆ เป็นประจำ
- e) ขับขี่ภายใต้สภาพอากาศร้อนมาก ๆ
- f) ขับขี่หรือใช้งานในแถบที่เป็นภูเขาเป็นประจำ
- * 3. สำหรับ เครื่องยนต์ SKYACTIV-D 1.5 จะต้องทำการตั้งค่าข้อมูลของน้ำมันเครื่องใหม่ทุกครั้งหลังการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
- * 4. ใช้น้ำยาหม้อน้ำชนิด FL22 ในรถที่มีสัญลักษณ์ "FL22" บนฝาปิดหม้อน้ำ หรือบริเวณโดยรอบ ใช้น้ำยาหม้อน้ำชนิด FL22 เมื่อต้องการเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น
- * 5. หากรถยนต์ของท่านทำงานในสภาพการทำงานที่มีฝุ่นหรือทรายมาก ให้ทำความสะอาดและหากจำเป็นควรเปลี่ยนใสกรองอากาศบ่อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในตาราง
- * 6. หากรถยนต์ของท่านทำงานในสภาพการทำงานที่มีอุณหภูมิเย็นจัดหรือร้อนจัด ควรตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่และความถ่วงจำเพาะทุก ๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน
- * 7. ในกรณีที่ท่านเหยียบเบรกบ่อย (เช่น เมื่อขับรถในทางวิบาก หรือ ขับขึ้น/ลง เป็นระยะเวลานาน) หรือในกรณีที่ท่านใช้รถในสภาพอากาศที่มีความชื้นมาก ให้เปลี่ยนน้ำมันเบรกปีละครั้ง
- * 8. อัตราค่าแรงที่นำมาคำนวณข้างอิงจากอัตราเฉลี่ยของค่าแรงกลาง ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

Remarks หมายเหตุ 2:

- Engine oil & lubricant in volume litre ปริมาณน้ำมันเครื่องและของเหลวมีหน่วยเป็นลิตร
- Co., reserves the right for parts and lubricant price change. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาอะไหล่และของเหลว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นเป็นราคา ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 / ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) / ค่าแรงเป็นราคาประเมิน อ้างอิงจากศูนย์บริการฯ ที่ผ่านการรับรองโครงการควอลิตี้ เซอร์วิส

ความหมายสัญลักษณ์

- I : Inspect ตรวจสอบ, ตรวจสอบและทำความสะอาด ซ่อม ปรับแต่งหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น
- R : Replace เปลี่ยน
- C : Clean ทำความสะอาด(โดยใช้ลมเป่า)
- T : Tighten ขันให้แน่น