

All New Mazda CX-5 MY2016 2.0 Gasoline Automatic Transmission

At km.	ตรวจเช็คที่ระยะ (กม.)	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000	100,000			
Months	เดือน	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60			
Transmission	ประเภทเกียร์ A/T													
หมายเลขอะไหล่ (Parts No.)	รายการ (Parts Name)	จำนวนที่ใช้ (ตามจริง) Qty base on Actual	จำนวนที่ใช้ (ตาม ขนาดบรรจุภัณฑ์) Qty base on Package	ราคาขายปลีก ต่อหน่วย (Price/Unit)	ราคา (บาท) - ยังไม่รวม VAT									
50410314842M	Engine oil น้ำมันเครื่องเบนซิน Mazda Fully Synthetic Skyactiv-G 5W-30 (4.2 L)	4.2	1	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086	1,086			
995641400TT	Gasket drain plug แหวนรองน็อตขายน้ำมันเครื่อง	1	1	15	15	15	15	15	15	15	15			
B6Y114302 TT	Engine oil filter ไล้กรองน้ำมันเครื่อง	1	1	220	220	220	220	220	220	220	220			
PE07133A0A	Air filter ไล้กรองอากาศ	1	1	560					560					
PETG13ZE0	Fuel filter ไล้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	1	1	1,360					1360					
KD4561J6X	ไล้กรองเครื่องปรับอากาศ	1	1	660		660		660		660	660			
BF25W0033TM	Brake fluid น้ำมันเบรก DOT 3 (ขนาด 0.33L)	0.66	2	93			186			186				
PE5R18110	Spark plugs - Iridium หัวเทียน	4	4	618	เปลี่ยนทุก 120,000 กม.									
50511013500M	Automatic transmission oil น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ	3.5 - 4.9	5	270	Maintenance Free									
Total Parts & Fluid expense รวมค่าอะไหล่และของเหลว					1,321	1,981	1,321	2,167	1,321	3,901	1,321	2,167	1,321	1,981
ลำดับที่	รายการงานบริการ	รอบการบำรุงรักษา												
1	Fuel filter ไล้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง									R				
2	Spark plugs หัวเทียน ประเภทอิริเดียม	เปลี่ยนทุก 120,000 กม.												
3	Evaporative system (if installed) ระบบควบคุมการระเหย (หากติดตั้งไว้)		I		I		I		I		I		I	
4	Drive belts สายพาน *1		I		I		I		I		I		I	
5	Engine oil น้ำมันเครื่อง *2,3		R		R		R		R		R		R	
6	Engine oil filter ไล้กรองน้ำมันเครื่อง *3		R		R		R		R		R		R	
5	Cooling system ระบบหล่อเย็น			I		I		I		I		I		I
6	Engine coolant น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ *4	เปลี่ยนครั้งแรกเมื่อครบ 200,000 กม. หรือ 10 ปี หลังจากนั้นให้เปลี่ยนทุกๆ 100,000 กม. หรือ 5 ปี (เมื่อใช้ชนิด FL22)												
7	Air Filter ไล้กรองอากาศ *5			C		C		R		C		C		C
8	Fuel lines and hoses ท่อทางน้ำมันเชื้อเพลิงและท่อยาง			I		I		I		I		I		I
9	Battery eletrolyte level and specific gravity ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่และความถ่วงจำเพาะ *6			I		I		I		I		I		I
10	Brake lines, hoses and connections สายเบรก ท่ออ่อนเบรกและข้อต่อเบรก			I		I		I		I		I		I
11	Brake fluid น้ำมันเบรก *7		I		I		R		I		I		R	
12	Parking brake เบรกมือ		I		I		I		I		I		I	
13	Power brake unit (Brake booster) and hoses หม้อลมเบรกและท่อทาง			I		I		I		I		I		I
14	Disc brakes ดิสก์เบรก		I		I		I		I		I		I	
15	Steering operation and linkages การทำงานและข้อต่อต่างๆ ของระบบพวงมาลัย			I		I		I		I		I		I
16	Front & rear suspension, ball joints and wheel bearing axial play ระบบกันสะเทือนด้านหน้า/หลัง และข้อต่อลูกหมาก			I		I		I		I		I		I
17	Driveshaft dust boots ยางกันฝุ่นของเพลาขับ					I				I			I	
18	Exhaust system and heat shields ระบบไอเสียและแผงป้องกันความร้อน	ตรวจสอบทุก 80,000 กม.												
19	Bolts and nuts on chassis and body โบลท์และนอตบนแชสซีและตัวถังรถ			T		T		T		T		T		T
20	Body condition (for rust, corrosion and perforation) สภาพตัวถังรถ (สนิม การกัดกร่อน และการเจาะทะลุ)	ตรวจสอบปีละครั้ง												
21	Cabin air filter (เฉพาะรุ่นที่มีการติดตั้ง)					R		R		R		R		R
22	Tyres (including spare tyre) (with inflation pressure adjustment) ยาง (รวมยางอะไหล่) พร้อมปรับแรงดันลมยาง		I		I		I		I		I		I	
23	Tyre rotation การสลับยาง	สลับยางทุก 10,000 กม.												
Total Labour (hrs.) รวมระยะเวลางานบริการ (ช.ม.)		0.8	1.4	0.8	2.0	0.8	2.2	0.8	2.0	0.8	1.5			
QS- Dealer	Total Labour expense (500 / hr.) ค่าแรง (500 บาท / ช.ม.) **1	500	Free	Free	Free	1000	400	1100	400	1000	400	750		
	Total Labour & Parts รวมค่าแรงและค่าอะไหล่	1,321	1,981	1,321	3,167	1,721	5,001	1,721	3,167	1,721	2,731			

Remarks หมายเหตุ 1:

- * 1. ให้ตรวจสอบและปรับตั้งสายพานของเครื่องปรับอากาศด้วย ในกรณีที่ติดตั้งไว้
- ในกรณีที่รถของท่านทำงานภายใต้สภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางด้านล่างนี้ ควรตรวจสอบสายพานของเครื่องปรับอากาศให้บ่อยขึ้นกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในตาราง
- a) ขับขี่ในสภาพที่มีฝุ่นเยอะ
- b) ระยะเวลาการทำงานของรอบเดินเบาเพิ่มขึ้น หรือการทำงานด้วยความเร็วต่ำ
- c) ขับขี่ในอุณหภูมิต่ำเป็นเวลานานหรือ ขับขี่เป็นระยะทางสั้น ๆ เป็นประจำ
- d) ขับขี่ภายใต้สภาพอากาศร้อนมากๆ
- e) ขับขี่หรือใช้งานในแถบที่เป็นภูเขาเป็นประจำ
- * 2. ในกรณีที่รถของท่านทำงานภายใต้สภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางด้านล่างนี้ ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไล้กรองน้ำมันเครื่องเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในตาราง
- a) ขับขี่ในสภาพที่มีฝุ่นเยอะ
- b) ระยะเวลาการทำงานของรอบเดินเบาเพิ่มขึ้น หรือการทำงานด้วยความเร็วต่ำ
- c) ขับขี่ในอุณหภูมิต่ำเป็นเวลานานหรือ ขับขี่เป็นระยะทางสั้น ๆ เป็นประจำ
- d) ขับขี่ภายใต้สภาพอากาศร้อนมากๆ
- e) ขับขี่หรือใช้งานในแถบที่เป็นภูเขาเป็นประจำ
- * 3. สำหรับ เครื่องยนต์ SKYACTIVE-D 2.2 จะต้องทำการตั้งค่าข้อมูลของน้ำมันเครื่องใหม่ทุกครั้งหลังการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
- * 4. ใช้น้ำยาหม้อน้ำชนิด FL22 ในรถที่มีสัญลักษณ์ "FL22" บนฝาปิดหม้อน้ำ หรือบริเวณโดยรอบ ใช้น้ำยาหม้อน้ำชนิด FL22 เมื่อต้องการเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น
- * 5. หากรถยนต์ของท่านทำงานในสภาพการทำงานที่มีฝุ่นหรือทรายมากให้ทำความสะอาดและหากจำเป็นควรเปลี่ยนไล้กรองอากาศบ่อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดในตาราง
- * 6. หากรถยนต์ของท่านทำงานในสภาพการทำงานที่มีอุณหภูมิเย็นจัดหรือร้อนจัด ควรตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่และความถ่วงจำเพาะทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน
- * 7. ในกรณีที่ท่านเหยียบเบรกบ่อย (เช่น เมื่อขับรถในทางวิบาก หรือ ขับขี่ขึ้น/ลง เป็นระยะเวลาดต่เนื่องกัน) หรือในกรณีที่ท่านใช้รถในสภาพอากาศที่มีความชื้นมากให้เปลี่ยนน้ำมันเบรกปีละครั้ง
- * 8. ในกรณีที่รถของท่านทำงานภายใต้สภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางด้านล่างนี้ ควรเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้าย ทุกๆ 45,000 กม.
- a) ใช้เพื่อเป็นรถหาลาก
- b) ขับขี่ในสภาพที่มีฝุ่นเยอะ
- c) ระยะเวลาการทำงานของรอบเดินเบาเพิ่มขึ้น หรือการทำงานด้วยความเร็วต่ำ
- d) ขับขี่ในระยะทางสั้นๆ น้อยกว่า 16 กม. เป็นประจำ
- * 9. ในกรณีที่รถ, ระบบส่งกำลังหรือเกียร์รถยนต์ของท่านจมน้ำ ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์และน้ำมันระบบส่งกำลัง
- * 10. ห้ามตรวจสอบวันหมดอายุของของเหลวในชุดอุปกรณ์ซ่อมยางเป็นประจำทุกปีเมื่อมีการบำรุงรักษาล่วงหน้าและเปลี่ยนของเหลวในชุดอุปกรณ์ซ่อมยางใหม่ทุกครั้งก่อนวันหมดอายุ
- * 11. อัตราค่าแรงที่นำมาคำนวณอ้างอิงจากอัตราเฉลี่ยของค่าแรงกลาง ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

Remarks หมายเหตุ 2:

- Engine oil & lubricant in volume litre ปริมาณน้ำมันเครื่องและของเหลวมีหน่วยเป็นลิตร
- Co., reserves the right for parts and lubricant price change. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาอะไหล่และของเหลว โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นเป็นราคา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 / ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) / ค่าแรงเป็นราคาประเมิน อ้างอิงจากศูนย์บริการฯ ที่ผ่านการรับรองโครงการควอลิตี้ เซอร์วิส

ความหมายสัญลักษณ์

- I: Inspect ตรวจสอบ, ตรวจสอบและทำความสะอาด ซ่อม ปรับแต่งหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น
- R: Replace เปลี่ยน
- C: Clean ทำความสะอาด(โดยใช้ลมเป่า)
- T: Tighten ขันให้แน่น