

All New MX-5 2.0L Skyactiv-G Automatic Transmission														
At km.	ตรวจเช็คที่ระยะ (กม.)	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000	100,000			
Months	เดือน	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60			
Transmission	ประเภทเกียร์ AT													
หมายเลขอะไหล่ (Parts No.)	รายการ (Parts Name)	จำนวนที่ใช้ (ตามจริง) Qty base on Actual	จำนวนที่ใช้ (ตามขนาดบรรจุภัณฑ์) Qty base on Package	ราคาขายปลีกต่อหน่วย (Price/Unit)	ราคา (บาท) - ยังไม่รวม VAT									
50491213600M	Engine oil น้ำมันเครื่องเบนซิน Fully Synthetic (Mazda SKYACTIV-G SN 0W-20) (1 L)	4.3	5	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
995641400TT	Gasket drain plug แหวนรองน็อตอ่างน้ำมันเครื่อง	1	1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
86Y114302 TT	Engine oil filter ไลกรองน้ำมันเครื่อง	1	1	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
P98D13ZE0	Fuel filter ไลกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	1	1	2,475						2,475				
BCCD642166	Gasket ปะเก็นฝาปิดน้ำมันเชื้อเพลิง	1	1	518						518				
WSSD4033TM	Brake fluid ⁹ น้ำมันเบรก DOT 4	0.66	2	110			220					220		
PEISR18110	Spark Plug หัวเทียน	4	4	618	ทำการเปลี่ยนหัวเทียนทุก 120,000 กม.									
NAC915004MM	Engine coolant น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ขนาด 4 ลิตร ¹⁴	4	1	500	เปลี่ยนครั้งแรกที่ 200,000 กม. หรือ ทุก 10 ปี; หลังจากนั้นเปลี่ยนถ่ายทุก 100,000 กม. หรือ ทุก 5 ปี.									
NAC915001MM	Engine coolant น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ขนาด 1 ลิตร ¹⁴	2	2	130										
50511013500M	Automatic transmission oil น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ขนาด 1 ลิตร	6	6	270	Life Time Maintenance									
Total Parts & Fluid expense รวมค่าอะไหล่และของเหลว					1,535	1,535	1,535	1,755	1,535	4,528	1,535	1,755	1,535	1,535
ลำดับที่	รายการงานบริการ	รวมการบำรุงรักษา												
1	Drive belts สายพาน ¹¹				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Engine oil & oil filter ไลกรองน้ำมันเครื่อง ^{2,3}				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Cooling system ระบบหล่อเย็น					I		I		I		I		I
4	Engine coolant น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ¹⁴				เปลี่ยนครั้งแรกที่ 200,000 กม. หรือ ทุก 10 ปี; หลังจากนั้นเปลี่ยนถ่ายทุก 100,000 กม. หรือ ทุก 5 ปี.									
5	Air Filter ไลกรองอากาศ ¹⁵					C		C		C		C		C
6	Fuel lines and hoses ท่อทงน้ำมันเชื้อเพลิงและท่อยาง					I		I		I		I		I
7	Battery electrolyte level and specific gravity ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่และความถ่วงจำเพาะ ¹⁶					I		I		I		I		I
8	Brake lines, hoses and connections สายเบรก ท่ออ่อนเบรกและข้อต่อเบรก					I		I		I		I		I
9	Brake fluid น้ำมันเบรก ¹⁷					I	I	I	R	I	I	I	R	I
10	Parking brake เบรกมือ					I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Power brake unit (Brake booster) and hoses หม้อลมเบรกและท่อทาง					I		I		I		I		I
12	Disc brakes ดิสก์เบรก					I	I	I	I	I	I	I	I	I
14	Steering operation and linkages การทำงานและข้อต่อต่างๆ ของระบบพวงมาลัย					I		I		I		I		I
13	Rear Differential Oil น้ำมันเฟืองท้าย				8*									
15	Front & rear suspension, ball joints and wheel bearing axial play ระบบกันสะเทือนด้านหน้า/หลัง และข้อต่อลูกหมาก					I		I		I		I		I
16	Driveshaft dust boots ยางกันฝุ่นของเพลาขับ							I						I
17	Exhaust system and heat shields ระบบไอเสียและแผงป้องกันความร้อน				ตรวจสอบทุก 80,000 กม.									
18	Bolts and nuts on chassis and body โน๊สหัวและน็อตบนแชสซีและตัวถังรถ					T		T		T		T		T
19	Body condition (for rust, corrosion and perforation) สภาพตัวถังรถ (สนิม การกัดกร่อน และการเจาะทะลุ)				ตรวจสอบปีละครั้ง									
20	Cabin air filter ไลกรองเครื่องปรับอากาศ					I		I		I		I		I
21	Tyres (including spare tyre) (with inflation pressure adjustment) ยาง (รวมยางอะไหล่) พร้อมปรับแรงดันลมยาง 9*					I	I	I	I	I	I	I	I	I
22	Tyre rotation การสลับยาง 9*				สลับยางทุก 10,000 กม.									
23	Spark Plug หัวเทียน				ทำการเปลี่ยนหัวเทียนทุก 120,000 กม.									
Total Labour (hrs.) รวมระยะเวลางานบริการ (ชม.)					0.9	1.4	0.9	1.9	0.9	2.7	0.9	1.9	0.9	1.6
QS-Dealer	Total Labour expense (500 / hr.) ค่าแรง (500 บาท / ชม.) ¹¹	500		Free	Free	Free	950	450	1350	450	950	450	800	
	Total Labour & Parts รวมค่าแรงและค่าอะไหล่				1,535	1,535	1,535	2,705	1,985	5,878	1,985	2,705	1,985	2,335

Remarks หมายเหตุ 1:

- *1 ให้อำนาจและปรับตั้งสายพานของเครื่องปรับอากาศด้วย ในกรณีที่ติดตั้งไว้
- ในกรณีที่รถของท่านทำงานภายใต้สภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางด้านล่างนี้ ควรตรวจสอบสภาพของเครื่องปรับอากาศให้บ่อยขึ้นกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในตาราง
- a) ชี้นี้ในสภาพที่มีฝุ่นเยอะ
- b) ระยะเวลาการทำงานของรอมเดินมาเพิ่มขึ้น หรือการทำงานด้วยความเร็วต่ำ
- c) ชี้นี้ในอุณหภูมิค่าเป็นเวลานานหรือ ชี้นี้เป็นระยะทางสั้น ๆ เป็นประจำ
- d) ชี้นี้ภายใต้สภาพอากาศร้อนมาก
- e) ชี้นี้หรือใช้งานในแถบที่เป็นภูเขาเป็นประจำ
- *2 ในกรณีที่รถของท่านทำงานภายใต้สภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางด้านล่างนี้ ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไลกรองน้ำมันเครื่องเร็วกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในตาราง
- a) ใช้รถเพื่อวัตถุประสงค์ เป็น รถตำรวจ รถแท็กซี่ หรือ รถโรงเรียน
- b) ชี้นี้ในสภาพที่มีฝุ่นเยอะ
- c) ระยะเวลาการทำงานของรอมเดินมาเพิ่มขึ้น หรือการทำงานด้วยความเร็วต่ำ
- d) ชี้นี้ในอุณหภูมิค่าเป็นเวลานานหรือ ชี้นี้เป็นระยะทางสั้น ๆ เป็นประจำ
- e) ชี้นี้ภายใต้สภาพอากาศร้อนมาก
- f) ชี้นี้หรือใช้งานในแถบที่เป็นภูเขาเป็นประจำ
- *3 สำหรับ เครื่องยนต์ SKYACTIV-D 1.5 จะต้องทำการตั้งค่าข้อมูลของน้ำมันเครื่องใหม่ทุกครั้งหลังการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
- *4 ใช้น้ำยาหม้อน้ำชนิด FL22 ในกรณีที่สัญลักษณ์ "FL22" บนฝาปิดหม้อน้ำ หรือบริเวณโดยรอบ ใช้น้ำยาหม้อน้ำชนิด FL22 เมื่อต้องการเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น
- *5 หากรถยนต์ของท่านทำงานในสภาพการทำงานที่มีฝุ่นหรือทรายมาก ให้ทำความสะอาดและหากจำเป็นควรเปลี่ยนไลกรองอากาศบ่อยกว่าระยะเวลาที่กำหนดในตาราง
- *6 หากรถยนต์ของท่านทำงานในสภาพการที่มีฝุ่นเกลือหรือโคลน ควรตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่และความถ่วงจำเพาะทุก ๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน
- *7 ในกรณีที่ท่านเหยียบเบรกบ่อย (เช่น เมื่อขึ้นทางวิ่งหรือ ชี้นี้ขึ้นลง เป็นระยะเลาต่อเชิงกัน) หรือในกรณีที่ท่านใช้รถในสภาพอากาศที่มีความชื้นมากให้เปลี่ยนน้ำมันเบรกปีละครั้ง
- *8 ในกรณีที่ขึ้นส่วนข้อยู่ในน้ำ ควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย
- *9 ต้องตั้งค่าเริ่มต้นระบบตรวจเตือนแรงดันลมยางใหม่ทุกครั้ง
- *10 Check the tyre repair fluid expiration date every year when performing the periodic maintenance. Replace the

*11 อัตราค่าแรงที่นำมาคำนวณอ้างอิงจากอัตราเฉลี่ยของค่าแรงกลาง ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

Remarks หมายเหตุ 2:

- Engine oil & lubricant in volume litre ปริมาณน้ำมันเครื่องและของเหลวมีหน่วยเป็นลิตร
- Co., reserves the right for parts and lubricant price change. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาอะไหล่และของเหลว โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ราคาข้างต้นเป็นราคา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 / ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) / ค่าแรงเป็นราคาประเมิน อ้างอิงจากศูนย์บริการฯ ที่ผ่านการรับรองโครงการควอลิตี้ เซอร์วิส

ความหมายสัญลักษณ์

- I : Inspect ตรวจสอบ, ตรวจสอบและทำความสะอาด ซ่อม ปรับแต่งหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น
- R : Replace เปลี่ยน
- C: Clean ทำความสะอาด(โดยใช้น้ำเปล่า)
- T: Tighten ขึ้นให้แน่น