

All New BT-50 Pro CNG 2.5L 4X2 Manual Transmission

At km.	ตรวจเช็คที่ระยะ (กม.)	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000	100,000			
Months	เดือน	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60			
หมายเลขอะไหล่ (Parts No.)	รายการ (Parts Name)	จำนวนที่ใช้ (ตามจริง) Qty base on Actual	จำนวนที่ใช้ (ตามขนาดบรรจุภัณฑ์) Qty base on Package	ราคาขายปลีกต่อหน่วย (Price/Unit)	ราคา (บาท) - ยังไม่รวม VAT									
3377443	Engine oil น้ำมันเครื่องดีเซล (SAE 5W-30) 4L	4	1	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100			
3377442	Engine oil น้ำมันเครื่องดีเซล (SAE 5W-30) 1L	2.7	3	285	855	855	855	855	855	855	855			
SH0114302A	Oil Filter ใสกรองน้ำมันเครื่อง	1	1	220	220	220	220	220	220	220	220			
F5TZ6734BTT	Gasket drain plug แหวนรองน็อตอ่างน้ำมันเครื่อง	1	1	30	30	30	30	30	30	30	30			
IWA013Z40	Air filter ใสกรองอากาศ	1	1	565	-	-	565	-	-	565	-			
LSY020490	Fuel filter ใสกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	1	1	1530	-	-	1530	-	-	1530	-			
WSSD4033TM	Break fluid น้ำมันเบรค	0.66	2	110	-	-	220	-	-	220	-			
L57018110	Spark Plug หัวเทียน	4	4	220	-	-	880	-	-	880	-			
UCY161P11	Pollen filter (A/C) cleaner element ใสกรองเครื่องปรับอากาศ	1	1	235	ตรวจสอบทุกครั้ง									
XT10QLVC	Power Steering fluid น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์	1.2	2	200	ตรวจเช็คที่ระยะ 40,000 กิโลเมตร									
5051504200M	Manual Transmission Oil 80W-90 น้ำมันเกียร์ 80W-90	1.7	2	221	เปลี่ยนที่ระยะ 250,000 กิโลเมตร หรือ 10 ปี									
9XG01065X3	Washer transmission oil แหวนรองน็อตถ่าน้ำมันเกียร์ธรรมดา	1	1	115	เปลี่ยนที่ระยะ 250,000 กิโลเมตร หรือ 10 ปี									
XY75W140QL	Rear diff oil น้ำมันเฟืองท้าย	3	3	495	เปลี่ยนที่ระยะ 250,000 กิโลเมตร หรือ 10 ปี									
UF9S26051	Gasket drain diff แหวนรองน็อตเติมน้ำมันเฟืองท้าย	1	1	135	เปลี่ยนที่ระยะ 250,000 กิโลเมตร หรือ 10 ปี									
183850	Engine coolant น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์	11	11	165	เปลี่ยนที่ระยะ 250,000 กิโลเมตร หรือ 10 ปี									
UK0115203	Cock drain washer + O ring(coolant) โอริงน็อตถ่าน้ำหล่อเย็น	1	1	33	เปลี่ยนที่ระยะ 250,000 กิโลเมตร หรือ 10 ปี									
Total Parts & Fluid expense รวมค่าอะไหล่และของเหลว					2,205	2,205	3,735	3,870	2,205	3,735	2,205	3,870	3,735	2,205
ลำดับที่	รายการงานบริการ	รวมการบำรุงรักษา												
1	ระยะห่างวาล์ว													
2	Engine oil น้ำมันเครื่อง *1				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
3	Engine oil filter ใสกรองน้ำมันเครื่อง *1				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
4	Spark Plug หัวเทียน				-	-	-	R	-	-	-	R	-	-
5	ใสกรองน้ำมันเชื้อเพลิง				-	-	R	-	-	R	-	-	R	-
6	ระบบระบายไอน้ำมันเชื้อเพลิง (ถ้ามี)				-	-	-	I	-	-	-	I	-	-
7	ใช้โหม่งและลูกอกปรับความตึง													
8	สายพานขับเคลื่อน *2													
9	ระบบหล่อเย็น (รวมการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น)				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	Cooling system (including coolant level adjustment) ระบบระบายความร้อน (รวมไปถึงการตรวจสอบน้ำหล่อเย็น)													
11	Air filter ใสกรองอากาศ *3					C		R		C		R		C
12	Fuel lines and hoses ท่อเชื้อเพลิง(อ่อน / แข็ง)													
13	Battery condition สภาพแบตเตอรี่													
14	Brake lines, hoses and connections ท่อทางระบบเบรคและข้อต่อต่างๆ													
15	Brake fluid น้ำมันเบรค *4													
16	Parking brake แรคมือ													
17	Power brake unit (Brake booster) and hoses หม้อลมเบรคและท่อยาง													
18	Disc brakes ดิสก์เบรค *5													
19	Drum brakes คัมเบรค *5													
20	Power steering fluid, lines, hoses and connection น้ำมันเพาเวอร์ ท่อทาง ข้อต่อต่างๆ													
21	Steering operation and linkages การทำงานระบบบังคับเลี้ยวและข้อต่อต่างๆ													
22	Clutch คลัทช์													
23	Manual transmission เกียร์ธรรมดา													
24	Manual transmission fluid น้ำมันเกียร์ธรรมดา *6													
28	Rear differential (4X2) เฟืองท้าย (4X2)													
29	Rear differential oil (4X2) น้ำมันเฟืองท้าย (4X2) *6													
32	Front and rear suspension and ball joints ระบบกันสะเทือนด้านหน้า / หลัง และ ลูกหมาก													
33	Wheel bearing lateral play (front) and axial play (rear) ระยะลูกปืนล้อหน้าและหลัง													
35	Exhaust system and heat shields ท่อไอเสียและแผงกันความร้อน													
36	Bolts and nut on chassis and body โบลท์และน็อตแชสซีและตัวถัง													
37	Body condition (for rust, corrosion and perforation) สภาพตัวถัง (เช่น สนิม การผุกร่อน)													
38	Hinges and catches บานพับและที่เปิดประตู													
39	Seat belts, buckles and stalks เข็มขัดนิรภัยและเบาะนั่ง													
40	Cabin air filter (if installed) ใสกรองระบบปรับอากาศ (สำหรับรถที่มีการติดตั้ง)													
41	Tyre (including spare tyre) (with inflation pressure adjustment) การตรวจสอบแรงดันยางรวมถึงยางอะไหล่													
42	Tyre rotation สลับยาง *8													
43	M-MDS check of Vehicle Management and Safety System ตรวจสอบระบบควบคุมรถยนต์และระบบความปลอดภัยด้วย M-MDS													
	Total Labour (hrs.) รวมระยะเวลาการทำงาน (ชม.)	0.5	1.5	1.0	2.0	0.5	2.1	0.5	2.0	1.0	1.5			
<i>QS- Dealer</i>	Total Labour expense (500 / hr.) ค่าแรง (500 บาท / ชม.)*8	500	Free	Free	Free	1000	250	1050	250	1000	500	750		
	Total Labour & Parts รวมค่าแรงและค่าอะไหล่		2,205	2,205	3,735	4,870	2,455	4,785	2,455	4,870	4,235	2,955		

หมายเหตุ :

*1 ถ้ารถถูกใช้งานในสภาพดังต่อไปนี้ ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและใสกรองน้ำมันเครื่องให้บ่อยกว่าช่วงเวลาที่กำหนดไว้ :

- การเดินทางระยะสั้นๆ ที่น้อยกว่า 16 กม. โดยอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส
- การขับรถโดยเครื่องยนต์อยู่ที่รอบเดินเบาเป็นระยะเวลานานๆ เช่น รถดำน้ำ แท็กซี่ หรือรถรับส่งสินค้าระยะสั้นๆ
- การทำงานบนทางที่ขรุขระ เช่น บนพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบ หรือเต็มไปด้วยฝุ่น
- การลากจูงส่วนต่างๆ รถพ่วง บรรทุกของบนหลังคา หรือการบรรทุกของหนักเกินไป (เช่น การใช้งานบรรทุกของหนักเพื่อการค้า)

*2 ตรวจสอบและปรับตั้งสายพานขับเคลื่อนพวงมาลัยเพาเวอร์และระบบปรับอากาศ (ถ้ามี) ให้บ่อยขึ้น หากรถมีการใช้งานภายใต้เงื่อนไขใดๆ ดังต่อไปนี้ :

- การเดินทางระยะสั้นๆ ที่น้อยกว่า 16 กม. โดยอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 0 องศา
- การขับรถโดยเครื่องยนต์อยู่ที่รอบเดินเบาเป็นระยะเวลานานๆ เช่น รถดำน้ำ แท็กซี่ หรือรถรับส่งสินค้าระยะสั้นๆ
- การทำงานบนทางที่ขรุขระ เช่น บนพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบ หรือเต็มไปด้วยฝุ่น
- การลากจูงส่วนต่างๆ รถพ่วง บรรทุกของบนหลังคา หรือการบรรทุกของหนักเกินไป (เช่น การใช้งานบรรทุกของหนักเพื่อการค้า)

*3 ถ้ารถถูกใช้งานในสภาพที่มีฝุ่นและทรายเป็นประจำ ให้ทำความสะอาดใสกรองอากาศทุกๆ 5,000 กม. หรือ 3 เดือน

*4 ถ้าเบรคถูกใช้งานมากกว่าปกติ (เช่น การขับขึ้นเนินบ่อยครั้งหรือการขับขึ้นบนทางภูเขา) หรือถ้ารถถูกใช้ในสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง ให้เปลี่ยนน้ำมันเบรคทุกๆ หนึ่งปี

*5 ถ้ารถถูกใช้งานในสภาพดังต่อไปนี้ ให้นำรถเข้าตรวจสอบรายการต่างๆ ให้บ่อยกว่าช่วงเวลาที่กำหนดไว้ :

- การขับรถบนถนนขรุขระ ถนนที่เป็นกรวด หิมะ หรือถนนที่มีฝุ่นหรือทราย
- การขับขึ้นและลงเขาเป็นประจำ
- การขับรถด้วยระยะทางสั้นๆ เป็นประจำ

*6 ถ้าส่วนประกอบต่างๆ งามน้ำ ให้เปลี่ยนน้ำมันหรือของเหลวต่างๆ

*7 ถ้ารถถูกใช้งานในสภาพดังต่อไปนี้ ให้สลับยางให้บ่อยกว่าที่ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ :

*8 อัตราค่าแรงที่นำมาคำนวณอ้างอิงจากอัตราเฉลี่ยของค่าแรงกลาง ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่

- การขับรถบนถนนขรุขระ ถนนที่เป็นกรวด หิมะ หรือถนนที่มีฝุ่นหรือทรายจำนวนมาก
- การขับขึ้นและลงเขาเป็นประจำ
- การขับรถด้วยระยะทางสั้นๆ เป็นประจำ
- การขับรถบนถนนที่มีทางคดเคี้ยวมาก

ความหมายของสัญลักษณ์ในตาราง :

I : ตรวจสอบ : ตรวจสอบและทำความสะอาดซ่อม ปรับแต่ง เดิม หรือเปลี่ยน ตามความจำเป็น

R : เปลี่ยน

C : ทำความสะอาด

D : ถ่ายออก

T : ชนให้แน่น

L : หล่อลื่น